











File

Istruzioni per l'installazione vasi universali filo parete traslati

- 1) Dopo aver bloccato le due staffe a "L" alla parete seguendo le coordinate riportate nel disegno , tagliare a misura, se serve, la curva tecnica acquistata in base ai vs interassi di scarico esistenti.
- 2) Innestare il cannotto di alimentazione tagliato a misura direttamente sul bocchettone della cassetta. Se l'impianto e'posizionato ad una altezza diversa, acquistando il cannotto art. ACA035 si può avere una regolazione dell'alimentazione da 34 a 38 cm
- 3) Posizionare il raccordo di scarico, manicotto o curva in base al tipo di scarico necessario, direttamente nelle flange a parete o a pavimento esisstenti nel vs impianto. Per i vasi scarico pavimento ancorare la curva alla parete utilizzando la piastra e perno filettato in dotazione.
- 4) Spingere il sanitario verso il muro facendo attenzione che i accordi si innestino ai cannotti , serrare con la ferramenta in otazione.

Assembling instructions for standard back towall WC adjustable flush

- 1) After fixing the two "L" brackets to the wall according to the dimensions shown in the technical drawing, adjust the pipe respecting your existing inlets/outlets.
- 2) Cut the adjustable pipe in accordance with your needs and plug it directly into the cistern. Should the existing inlets / outlets be at a different height from the drain connection, by using the art. ACA035 the supply can be regulated from 34 cm to 38 cm.
- 3) Plug the drain connection or elbow either to wall or the floor. For "F"trap wcs, fix the pipe to the wall through the plate and the threaded screw supplied.
- 4) Push the wc to the wall making sure that the connections are plugged into the adjustable pipes and fix using the kit supplied.

ART CERAM SRL Sede legale e stabilimento: Via Monsignor Tenderini snc 01033 Civita Castellana (vt) - Italia tel. 0761.599499 r.a. - fax 0761.514232 www.artceram.it - e-mail: info@ artceram.it